

DOG SHOOTER

**Système électronique de
prévention et d'éducation
Chiens & Chats**

Elektronisches Vorwarn- und Erziehungssystem
Hunde und Katzen

Personal protection & training
Dogs & Cats

Prevención & amaestramiento
Perros & Gatos



MADE IN
FRANCE



www.egcomm.fr

Um in aller Ruhe spazieren zu gehen, Fahrrad zu fahren und / oder das schlechte Verhalten Ihres Hundes oder Ihrer Katze abzustellen.

Anschalten : das Gehäuse öffnen, indem Sie die 3 Schrauben mit einem Kreuzschraubenzieher aufschrauben. Eine Batterie 9V einlegen (6LR61) - sie liegt nicht bei - und dabei die Polaritäten beachten. Den Deckel mit den 3 Schrauben wieder schließen.

Gebrauch des Apparats : drücken Sie auf die rechte Taste : der Ultraschall stört das Tier, indem er auf sein Gehör einwirkt und dessen schlechtes Verhalten dämpft. Mittlere Reichweite : 5-10 m. Linke Taste : Taschenlampe.

Vorsicht : nicht auf die Ultraschall-Taste drücken, wenn sich der Apparat in der Nähe der Ohren befindet, das elektronische System nicht berühren, das Gerät nicht in Reichweite von Babys oder Kindern lassen. Das Gerät trocken und bei gemäßigter Temperatur lagern.

Vorsicht : der Rückzug eines aggressiven Tieres kann nicht garantiert werden ; bei alten, schlecht hörenden Tieren und solchen mit herabhängenden Ohren ist die Wirkung begrenzt.

Open the cover by unscrewing the 3 screws with a cruciform screwdriver. Insert 1 battery 9v (6LR61) respecting the polarity. Close the cover by screwing the 3 screws.

Operation : pushing the right button : the ultrasonic wave slows the dog's bad behaviour, helps in the training process.

Range : around 5-10 meters. Left button : flash-light.

Caution : do not push on the ultrasonic button with the unit close to the ear.

Do not use near computer disc.

Do not place in hot, humid environment.

Do not insert metal rod or electric conductor into the machine.
Keep away from babies and children.
The Dog Shooter can not secure the user against an aggressive dog, will be limited on deaf dogs.

Abrir la tapadera destornillando los 3 tornillos.
Poner 1 pila 9v (6LR61) respetando las polaridades.
Cerrar la tapadera con los 3 tornillos.

Funcionamiento : tecla localizada a la derecha :
el **ultrasonido** para el perro en su comportamiento molesto
y ayuda en el proceso de educación.

Alcance del ultrasonido : 5-10 metros. Tecla izquierda : **luz.**

Consejo : no empujar sobre la tecla de ultrasonido y poner
el aparato junto a la oreja. Mantenimiento : no dejar a la calor,
en un lugar con humedad.

No introducir metal o producto dentro del aparato.

Mantener fuera de los niños.

No puede asegurar protección total en contra de un animal agresivo.

EGcomm - BP 52 Imm. La Brava 74230 Thônes France

Fragen & Kundendienst

Consumer After Sales Service

Servicio al cliente :

Tel. : (33) 04 50 63 13 62

Fax : (33) 04 50 63 13 63

Garantie : 1 Jahre durch Austausch nach den

Verkaufsbedingungen Egcomm

1 years warranty on electronic parts

Garantia 1 años sobre el funcionamiento electrónico

Le Dog Shooter de la ligne EGcomm permet de se promener, de faire du vélo, du camping, etc., en paix vis-à-vis de chiens extérieurs, et/ou de faire cesser les mauvais comportements de son chien ou de son chat. Il s'agit d'un instrument de prévention et de dissuasion par les ultrasons.

Mise en marche : ouvrir le boîtier en dévissant les 3 vis avec un tournevis cruciforme. Insérer 1 pile gv (6LR61) (non fournie) en respectant les polarités. Refermer le couvercle en revissant les 3 vis.

Utilisation : vous appuyez sur la touche de droite : l'ultrason émis dérange le chien ou le chat en agissant sur son système auditif et le ralentit dans son mauvais comportement. Si vous utilisez l'ultrason pour améliorer le comportement de votre animal : dès que l'animal a un mauvais comportement, vous lui envoyez un ultrason. L'animal reprend une bonne attitude, vous le récompensez. Ce processus permet à l'animal d'associer l'ultrason à un mauvais comportement et d'associer la récompense à un comportement accepté par son maître. Très vite, l'animal réagit positivement aux ultrasons en cessant son mauvais comportement. Portée moyenne : 5 mètres. Touche de gauche : allume la lampe-torche.

Précautions : ne pas appuyer sur la touche ultrason en plaçant l'appareil contre une oreille, ne pas toucher le système électronique, ne pas laisser à la portée des bébés et enfants. Maintenir dans un endroit sec et tempéré.

Attention : le Dog Shooter ne garantit en aucun cas le retrait d'un animal agressif ; l'efficacité des ultrasons est limitée sur un animal malentendant, vieux, aux oreilles tombantes.

Notice en allemand, anglais, espagnol à l'intérieur de ce document.
Instructions in german, english, spanish inside.

Garantie 1 ans par échange standard selon les conditions EGcomm.

Procédure de garantie EGcomm (informations à conserver)

Garantie 1 an sur le fonctionnement électronique, un an sur la main d'œuvre. Les mauvaises utilisations (système mastiqué, cassé, arraché, etc.), les piles, les vis ne sont pas couvertes. En cas de question, il est inutile de contacter votre revendeur. Gagnez du temps en contactant le Service Consommateurs au 04 50 63 13 62. S'il est établi que le produit est défectueux, il convient de le retourner directement pour un échange standard à : EGcomm - BP 52 Imm. La Brava 74230 Thônes France. Joindre une copie de la facture d'achat et un chèque de 10 € pour les frais de retour (si l'achat a été réalisé il y a plus de 3 mois ; à notre charge si l'achat a été réalisé il y a moins de 3 mois date de facture).

EGcomm
BP 52 Imm. La Brava 74230 Thônes France
Questions & S.A.V. :
Tél. (33) 04 50 63 13 62 - Fax (33) 04 50 63 13 63
contact@egcomm.fr
www.egcomm.fr

  
EGcomm
solutions électroniques
pour votre environnement